



Don't Feel Like Dancing

Choreograaf : Patricia E. Scott

Type dans : Four Wall Line Dance

Niveau : Intermediate

Tellen : 64

BPM : 110

Muziek : "I Don't Feel Like Dancing" The Scissor Sisters

TOUCH RIGHT TOE DIAGONALLY FORWARD, TOUCH BE-HIND, TOUCH RIGHT TOE DIAGONALLY FORWARD, TOUCH BEHIND, ROLLING VINE RIGHT, HOLD AND DOUBLE CLAP

1 draai lichaam schuin in en RV tik tenen voor, leun iets achter

2 RV tik tenen achter LV, breng lichaam terug

3-4 herhaal 1-2

5 ¼ draai rechtsom, RV stap voor

6 ¼ draai rechtsom, LV stap opzij

7 ½ draai rechtsom, RV stap opzij

& klap

8 klap

TOUCH ACROSS, TOUCH TO SIDE, TOUCH ACROSS, TOUCH TO SIDE, ROLLING 1 ¼ TURNS TO LEFT, BALL STEP

9 draai lichaam iets in, LV tik tenen gekruist voor en leun iets achter

10 breng lichaam terug, LV tik tenen links opzij

11-12 herhaal 9-10

13 ¼ draai linksom, LV stap voor

14 ½ draai linksom, RV stap achter

15 ½ draai linksom, LV stap voor

& RV sluit op de bal v/d voet

16 LV stap voor

FORWARD, SIDE, ROCK, FORWARD, SIDE, ROCK, JAZZ BOX WITH ¼ TURN RIGHT, CROSS

17 RV stap voor

& LV rock opzij op de bal v/d voet

18 RV gewicht terug

Styling: Maak bounce-beweging,

Samba-style

19 LV stap voor

& RV rock opzij op de bal v/d voet

20 LV gewicht terug

Styling: Maak bounce-beweging,

Samba-style

21 RV kruis over

22 LV stap achter

23 ¼ draai rechtsom, RV stap rechts opzij

24 LV kruis over

HIP BUMPS TRANSFERRING WEIGHT FROM LEFT TO RIGHT, SYNCOPATED JAZZ BOX

25 RV tik tenen opzij, bump heupen rechts

& bump heupen links

26 bump heupen rechts

& bump heupen links

27 bump heupen rechts

& bump heupen links

28 bump heupen rechts, eindig met gewicht op RV

(tel 25-28; verplaats je gewicht naar rechts)

29 LV kruis over RV

30 RV stap achter

& LV stap links opzij

31 RV kruis over LV

32 LV stap links opzij

HITCH, STEP, SLIDE, HITCH, STEP, SLIDE, 3 HEEL SWITCHES, HOLD, CLAP CLAP

33 RV hitch iets gekruist voor

& RV stap rechts opzij

34 LV slide naast (gewicht op LV)

35 RV hitch iets gekruist voor

& RV stap rechts opzij

36 LV slide naast (gewicht op LV)

37 RV tik hak voor

& RV sluit

38 LV tik hak voor

& LV sluit

39 RV tik hak voor

& klap

40 klap

& RV sluit

HITCH, STEP, SLIDE, HITCH, STEP, SLIDE, TURNING SWITCHES, HOOK STEP

41 LV hitch iets gekruist voor

& LV stap links opzij

42 RV slide naast (gewicht op RV)

43 LV hitch iets gekruist voor

& LV stap links opzij

44 RV slide naast (gewicht op RV)

45 1/8 draai linksom, LV tik hak voor

& LV sluit

46 1/8 draai linksom, RV tik hak voor

& RV sluit

47 LV tik hak voor

& LV hook voor

48 LV stap voor

½ PIVOT LEFT, SHUFFLE ORWARD, ½ TURNS RIGHT, TOUCH

49 RV stap voor

50 ½ draai linksom, LV stap voor

51 RV stap voor

& LV sluit

52 RV stap voor

53 ½ draai rechtsom, LV stap achter

54 ½ draai rechtsom, RV stap voor

55 ½ draai rechtsom, LV stap achter

56 RV tik naast

HEEL JACK, CLOSE, TAP, HEEL JACK, CLOSE, TAP, STEP, CROSS, STEP, HOLD AND SNAP TWICE

& RV stap achter

57 LV tik hak voor

& LV sluit op de bal v/d voet

58 RV tik naast

& RV stap achter

59 LV tik hak voor

& LV sluit op de bal v/d voet

60 RV tik naast

& RV sluit op de bal v/d voet

61 LV kruis over

& RV sluit op de bal v/d voet

62 LV kruis over

63 knip vingers op schouderhoogte

64 knip vingers op schouderhoogte

BEGIN DANCE AGAIN

RESTART

Dans na de 2de muur tel 1 t/m 32 en begin hierna opnieuw.

TAG

Na de 5de muur: Knip 4x met de vingers en zwaai de armen CCW (linksom) over het hoofd (4 tellen).

ENDING:

Draai de Rolling Vine (tel 5-8) door tot 12:00 en klap 2x.

Wanneer de lange versie gebruikt wordt zal de dans eindigen tijdens de Turning Switches (tel 45-46&).