



QUE SI QUE NO

Choreograaf: Onbekend
Type Dans: Four Wall Line Dance
Niveau: Beginner
Tellen: 32
BPM: 120
Muziek: "Que Si Que No " Jody Bernal

JAZZ BOX (2X)

- 1 LV stap kruis over RV en hef RV
- 2 RV zet neer
- 3 LV stap links opzij
- 4 RV stap naast LV
- 5 LV stap kruis over RV en hef RV
- 6 RV zet neer
- 7 LV stap links opzij
- 8 RV stap naast LV

KICK BALL CHANGE

- 9 LV schop naar voor (kick)
- & LV stap op bal van voet naast RV
- 10 RV stap ter plaatse
- 11 LV schop naar voor (kick)
- & LV stap op bal van voet naast RV
- 12 RV stap ter plaatse

ROCK STEP, COASTER STEP

- 13 LV stap voor en hef RV
- 14 RV zet neer, gewicht op RV
- 15 LV stap achter
- & RV stap naast LV
- 16 LV stap voor

RIGHT & LEFT SHUFFLES FORWARD

- 17 RV stap voor
- & LV zet bij RV
- 18 RV stap voor
- 19 LV stap voor
- & RV zet bij LV
- 20 LV stap voor

WALK STEPS FORWARD & KICK

- 21 RV stap voor
- 22 LV stap voor
- 23 RV stap voor
- 24 LV schop naar voor (kick)

LEFT & RIGHT SHUFFLES BACK, STEPS WITH 1/4 TURN LEFT

- 25 LV stap achter
- & RV zet bij LV
- 26 LV stap achter
- 27 RV stap achter
- & LV zet bij RV
- 28 RV stap achter
- 29 LV stap 1/4 linksom
- 30 RV stap ter plaatse
- 31 LV stap ter plaatse
- 32 RV stap ter plaatse

Herhaal